KK4A形電子式電力量記録装置 取扱説明書

東京芝浦電気株式会社

このたびは、東芝電子式電力量記録装置KK4A形をお買上げいただきまして、 まことにありがとうございます。

ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みください。

ご注意とお願い

- 1. 可燃性、爆発性ガスのあるところでは使用しないでください。
- 2. ご使用の際は安全上必ず「接地」してください。
- 3. 保管および取付場所は次のようなところを選んでください。 そうでない場所に保管または取り付けられますと、製品の外観、機能、 寿命などを損う場合がありますのでご注意ください。
 - (1) じんあいの少ないところ。
 - (2)腐食性ガス(SO2、H2Sなど)のないところ。
 - (3)振動、衝撃の少ないところ。
 - (4)温度変化が少なく、5°C~40°C のところ。
 - (5) 湿度変化が少なく、40~65% RH のところ。
 - (6) 電磁界の影響の少ないところ。
 - (7) 直射日光の当らない日影のところ。
 - (8)装置の通気孔をふさがない通気のよいところ(取付時)。
- * 装置は、周囲温度+5°C~+40°C、湿度90%以下で動作しますが、停電補償および表示部分など最適な状態でご使用いただくために上記環境の選定をお推めします。
- 4. 信号線と電源、警報出力線は、ノイズによるトラブルを防ぐために 分離して配線してください。

- 5. 使用開始直後、または、しばらく使用しないで再度使用する場合には、停電補償用バッテリが充分充電されていないときがあります。 充電が不足の間は停電補償時間が充分得られませんが、24時間 通電(100V AC)の後に回復します。
- 6. モード切替えキースイッチは、設定、確認終了後、必ず「動作」 モードへ戻してお使いください。
- 7. A C電源を長時間「OFF」する場合、たとえば数カ月以上保管するような場合には、停電補償用バッテリを過放電させないために、「停電補償用バッテリスイッチ」を「OFF」にしてください。
- 8. プリンタの取扱いは、2. 1. 6項「プリンタと用紙の位置」および、6章「プリンタの取扱い」をご覧のうえ、正しくお使いください。

なお、特に下記にご注意ください。

- (1) 用紙交換、リボン交換は定時を避けておこなってください。
- (2)使用時はローラーシャフトを必ず奥側に倒してください。 (図11をご参照ください。)
- (3) SELランプが消灯している時は印字できません。SELラン プが消えた原因を取り除いたうえ、SELスイッチを押して、 SELランプが点灯するのを確認してください。
- (4) 停電、瞬停が発生した場合は、必ずページ合わせをおこなって ください。
 - (6.4項(7)をご参照ください。)
- * 取引用計器からパルス貸出しを受けようとする場合は、あらかじめ電力会社へ ご相談ください。なお、管理用計器からのパルスを使用する場合には、その必 要はありません。
- ★ この取扱説明書の内容は製品の改良等によりカタログと一部異なることがあります。

目 次

7.	装置概要	1
	1. 1 装置構成および付属品 1. 2 本装置の概要と特徴 1. 3 仕様 1. 4 外形寸法 1. 5 各部名称	1 2 3 5 7 8
2.	装置の接続と動作テスト1	0
	2. 1 接 続 1 2. 1. 1 全体接続図 1 2. 1. 2 電源コネクタの接続 1 2. 1. 3 本体とプリンタの接続 1 2. 1. 4 計量信号の接続 1 2. 1. 5 警報出力信号について 1 2. 1. 6 プリンタと用紙の位置 1	0 1 2 3 4
	2.2 動作テスト1	6
з.	装置の取扱い1	8
	3.1 運転開始時の操作手順1	8
	3 2 取扱い上の基本室頃19	Q

	3 キーボード操作、設定 20 3.3.1 キーボード操作の基本事項 20 3.3.2 設定項目一覧 22 3.3.3 時計の設定表示 24 3.3.4 日報・月報の集計印字日時の設定 24 3.3.5 乗率、パルス重みの設定 25 3.3.6 計量値の表示、初期設定 26 3.3.7 その他の設定 27
	3. 4. 1 紙がつまった時の処置29
4. 演	章方式30
5. 保	守・点 検31
5. 1	停電点検31
5. 2	! ヒューズが切れた場合31
6. プリ	ノンタの取扱い32
6. 1	各部名称と基本的な設定状態33
6. 2	用紙のセット方法34
6. 3	リボンのセット方法37
6.4	プリンタ取扱い上の注意39
6. 5	消耗品40
(付図)	印字例4 1

1. 装置概要

1.1 装置構成および付属品

本装置は、本体(KK4A形)とプリンタ(KK4B形)から構成されます。 また、付属品は、下記のとおりですので、受入時ご確認ください。

付属品・	 • •	記録用紙(10インチ幅、1000シー	- - }	•	•	•	1箱
		記録用紙バインダ・・・・・・・・	• •	•	•	٠	1 111
		プリンタ接続ケーブル(電源用、信号)	用)	• •	•	各	1本
		モード切替キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •	• •	•	٠	2個
		電源ヒューズ(本体用、ガラス筒型5/	A)	• •	•	•	2個
•		圧着端子(M3)・・・・・・・・・	• •	• •	•	5	〇個
		コネクタ(電源用)・・・・・・・	• •	• •	•	٠	1個
		取扱が説明書・・・・・・・・・・	÷ •		. •	٠	1部

*なお、本体用電源ケーブルは付属しておりませんので、 「2.1.2 電源コネクタの接続 図5 」をご参照のうえ、 付属のコネクタに接続してお使いください。

1.2 本装置の概要と特徴

1.2.1 概要

本装置は、主として場内の電気設備の稼動状況を把握するための多要素形記録装置で、最大16台の発信装置付電力量計からのパルスを受信計量し、所定時間内の積算値を印字記録します。

1.2.2 特徵

(1)マイクロコンピュータ内蔵による自動記録

電力量データを自動的に収集し日報、月報を正確に記録しますので従来の読取および記録作業を大幅に改善することができます。

(2) 見やすい印字データ

日報、月報はそれぞれを記録用紙1ページにまとめて印字しますので、見やすく管理データとして把握しやすくなっています。また、入力点数が8点以下でご使用の場合は印字文字幅を自動的に広げることができます。

(3)パルス数変換機能、パルス合成機能内蔵

パルス入力16点に対しそれぞれパルス変換機能がついており、また任意の入力点数のパルス合成(和、および差)も行うことができます。したがって従来のパルス変換器、パルス合成器は不要です。

(4)停電保償240時間


停電中はパルスの計量および印字を行いませんが、停電直前の計量値とタイマ (水晶時計機能)を10日間バックアップします。


1.3 仕様

(1) 要素数・・・・・・16要素
(2) 定格電圧・・・・・・AC100V±10V
(3) 定格周波数・・・・・50/60Hz 共用
(4)印字時限・・・・・・・30分または60分(設定による切り替え)
(5) 計量(瞬時)パルス・・・無電圧接点またはオープンコレクタパルス
(パルス幅 20~500m sec)
(6)入力パルス許容限度・・・3000pulse /H
(7)時計部・・・・・・・水晶時計機能内蔵
(8) 停電保償時間・・・・・240日 (計量値記憶および時計機能のみ)
(9)消費電力・・・・・・70W以下 (プリンタ静止時)
230W以下(プリンタ動作時)
(10)表示方式・・・・・・選択切り替え表示
(11)表示内容・・・・・・西暦年、月、日、時、分
項目(2桁), 番号 (2桁)
積算值(6桁), 差計值(4桁)
合成差計値(6桁)。 入力パルス(16点)
プリンタ紙無し(1点)、プリンタ異常(1点)
停電 (1点), 異常 (1点)
電源(1点)
(12) プリンタ・・・・・・・インパクト形ドットプリンタ(KK4B形)
(13) 印字内容・・・・・・・タイトル (デンリョク リョウ カンリ ニッシ)
・ 西暦年,月,日,時,分,曜日
要素番号(CH1~16), 乗率
積算值 (6桁), 差計值(4桁)
日合計 (6桁), 月合計(6桁)
日最大差計值(6桁), 月最大差計值(6桁)
· 合成差計值(6桁). 負荷率(%)
(14) 確認印字・・・・・・・テストパターン印字, 設定内容確認印字
日報印字時刻指定, 月報印字日指定
マニュアル印字
(15) 記録紙・・・・・・・普通紙(折りたたみ連続用紙)、記録紙幅10インラ


(16) 使用周囲温度・・・・・5°C~40°C
(17) 使用周囲湿度・・・・・10%~85% RH
(18) 絶縁抵抗・・・・・・1 OMA/DC500V
(19) 交流耐電圧・・・・・・AC1500V,1分間(KK4A)
AC1000V, 1分間(KK4B)
(20) 重量・・・・・・・15kg (KK4A)
8.5kg(KK4B)
(21) 取付方法・・・・・・・卓上型
(22) 外形寸法 (KK4A形) · 430 (W) × 149 (H) × 365 (D)
(KK4B形)・398(W)×125(H)×285(D)
(23)接地・・・・・・・・第3種接地
(24) 出力信号・・・・・・・動作異常警報接点(無電圧1a 接点)
A C 1 O O V , 0.1A (抵抗負荷)
異常時には、接点がオープン(開放)になる。


図1 KK4A 外形寸法図





1.5 各部名称





1.6 表示機能

- 1.6.1 データ表示部(数字表示LED)
- (1)項目表示部(2桁表示)は、表示項目番号を表示します。
- (2) 番号表示部(2桁表示)は、チャンネル番号(01~16)を表示します。
- (3)計量表示部(6桁表示)は、次のいずれかの選択表示を行ないます。
 - a. 指定チャンネルの差計値(4桁表示)
 - b. 指定チャンネルの積算値(6桁表示)

C . 合成差計值

(6桁表示)

d . 年月日

(6桁表示)

e 、時分

(4桁表示)

- 1.6.2 入力パルス表示部(点表示LED)
- (1)入力パルス表示は、パルスを受信した時チャンネルごとに点灯します。
- (2) 点灯時間は、発信装置側の接点が閉じている時間に比例します。
 - 1.6.3 プリンタの紙無し、異常表示
- (1) 紙無し表示は、プリンタからPE(ペーパーエンプティ)信号を受けたときに 点灯します。PE信号は、記録紙の残り少いこと(残り約25mm)を検出して います。
- (2) プリンタ異常表示は、次の状態のとき点灯します。
 - a. ディセレクト(プリンタSEL表示が消灯)のとき
 - b. 電源投入時にイニシャライズがかからなかったとき
 - c. プリンタ前面のカバーがオープン状態のとき
- (3) プリンタの紙無し、異常表示は、その状態が解除されると復帰、消灯します。

1.6.4 本体の停電、異常表示

- (1) 本体の停電表示は、停電によって内部メモリの内容が揮発したことを電源 (AC100V)投入(復帰)時に検知して点灯します。
- (2) 本体の異常表示は、CPUの動作を常時チェックして動作異常を検出したとき 点灯します。
- * 本体の停電または異常表示が点灯したときは、停電補償用バッテリスイッチおよび電源(AC100V)スイッチを1分間程度OFFしたのち、再投入し、3.1項の手順で設定項目を設定し直してください。
- * 停電表示は、時刻と日付を設定すると消灯します。

1.6.5 電源表示


電源(AC100V)が供給されている間点灯します。

2. 装置の接続と動作テスト

2.1 接 続

2. 1. 1 全体接続図


図4 全体接続図




2.1.2 電源コネクタの接続

電源は付属のコネクタに下図のように配線します。

図5





2.1.4 計量信号の接続

製品出荷時、計量信号入力端子には、ショートバー(接続片)が接続されています。 計量信号を接続する際は、ショートバー(接続片)を取り外してから接続してください。

<ショートバーの効果について>

(1) 本装置は、ショートバーが接続されている入力端子を不使用入力として、 1分周期のサンプリングで検出する機能を持っています。 不使用入力として 判定された入力は、印字出力されません。

また、不使用入力が、8チャンネル以上(すなわち、使用入力が8チャンネル以下)になると、印字の文字の大きさが自動的に大きくなります。

- (2) 使用していた端子から計量信号入力線を取り外した場合、その端子には、 ショートバーを接続してください。
- (3) ショートバーが接続された端子に相当する「入力パルス表示」は、 1分~2分点灯しますが、不使用入力と判定される時点で消灯します。

2. 1. 5 警報出力信号について

出力接点容量は、AC100V O. 1A以下(抵抗負荷)です。


図7

警報出力リレー動作					
装置状態	接点状態				
正常 (プリンタ紙無し、異常表示、) 本体異常、停電表示が消えて いるとき	├○				
装置異常 (CPU異常、プリンタ異常 (紙切れ時、停電ランプ点灯時)					
停電中					


2. 1. 6 プリンタと用紙の位置

図8

未使用用紙と印字済みの用紙は、位置がずれないように置いてください。




(良い例)




(悪い例)

印字済みの用紙が未使用用紙の上に重ならないようにしてください。



(良い例) 用紙受台を使用



(良い例)

(悪い例)

2.2 動作テスト

動作確認の手順

設置前、あるいは設置時の動作確認は、次の手順で行ってください。

図9






図10



3. 装置の取扱い

3.1 運転開始時の操作手順



3.2 取扱上の基本事項

- (1) 運転中は「停電補償用バッテリスイッチ」を必ずONにしておいて ください。
- (2) プリンタの電源スイッチは、用紙のページ合わせをおこなうとき、あるいは プリンタ内部の点検をおこなう時以外は必ず「ON」にしておいてください。
- (3) 停電があった場合は、プリンタのページ位置がずれますので、 6.4(7)項の手順で用紙のページ合わせをしてください。
- (4) 何らかの原因で紙づまりが起きると、データが印字されない場合があります。
 給紙がスムーズにおこなわれているか、時々点検してください。

3.3 キーボード操作、設定

3.3.1 キーボード操作の基本事項


(1) キースイッチ

キーボード操作を行う時は、キースイッチを設定側に倒してください。

キーボード操作を行う時	一般運転時 (キーボード操作しないとき)
動作 • • 設定	動作 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
★キーを差し込んで 設定側に倒す	*必要の無い限りキーを 抜いておく

(2) 設定手順の基本

本装置の設定は、「データ設定」と「データ表示」のそれぞれの場合について下記手順で行います。



(3) キーボード上の各スイッチの機能

a.	0 ~ 9数字データをインプットするのに使用します。
b.	設定項目、チャンネル、またはデータを設定する時に押します。
c.	取消キーインした内容を取り消す時に押します。
d.	+ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
e.	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
f.	印字「マニュアル印字」をおこなう時に押します。 押すことによって、その時点での差計値、積算値を 印字したうえ、ページ送りをし、現時点までの日報を
	再印字します。 (時刻、日付、積算値、差計値、合成差計値を表示している) (状態か、何も表示していない状態で有効です。

3.3.2 設定項目一覧

		項目番号		
設定	定内容	項目	初期値	設定範囲
	時分の設定	112	0800	0000~2359
時刻	年月日の設定	12設	820930	~991231]
	時分の表示	13設	**	
	年月日の表示	14設		
	日報印字時刻	15 設	0 (24時)	0~23
日報・月報の集計および	月報印字日	16設	0(月末)	0~28
積算値印字 日時	積算値印字時刻	17設	8	0~23
	乗率	18設	1	1/10, 1, 10 100, 1000
乗率 パルス重み	パルス重み(分子)	19設	1.	1~999999
	パルス重み(分母)	20設	1	1~999999
	差計値の表示	2 1 設		
計學店	積算値の表示	22設		
計量値	積算値の初期設定	23設	0	0~999999
	合成差計の表示	24設		

	項目番号			
設定内容	項目	初期値	設定範囲	
合成係数の設定	25設	+1	+1, 0, -1	
月報手動印字	30段			
印字時限の設定	50設	60	30, 60	
テストパターンの印字	98設			
設定内容確認印字	99段			

*合成係数の()は、数字キー(スイッチ)の () を押します。

3.3.3 時刻の設定・表示

設	時・分	111設 [年月日、時分を 修正する時に	
定	年・月・日	12 00 0	設定します。	
表	時・分	13設	id.	
示	年・月・日	14 設	この設定をしてください。	

3.3.4 日報・月報の集計印字日時の設定

日報集計時刻	15股一股	日報を集計する時刻を設定します。
月報印字日	16股一股	月報を印字する日を設定します。
日報での 積算値印字時刻	50000000000000000000000000000000000000	日報上で集計時刻以外での 積算値印字時刻を設定します。 積算値印字時刻は、1日1回 任意に指定できます。

3.3.5 乗率、パルス重みの設定

	チャンネル番号 乗率 18設			
乗率の設定	(例) 乗率1/10と設定する場合は [1] [-] [1] [0] と設定します。			
	(一 キーを使用します。)			
	*チャンネルはデータ設定すると自動的に次のチャンネルに 進みます。			
	★乗率の変更をおこなった場合、必ず積算値の初期設定を おこなってください。			
パルス重みの 設定	分子 19 19 19 10			
	チャンネル番号			
	パルス重みは分数で設定します。			
	分母の初期値は1となっていますので、パルス重みが 整数の場合は、分母を設定する必要はありません。			
	・			
·	- 1. 合成変成比 8000、パルス定数 2000の時			
	分子に「4」と設定します。(分母は初期値のまま) 2. パルス重みが100/3の時 分子に「100」、分母に「3」を設定します。			
	73 1.C 1 1. O O J 7 7 1 1 1 O J C DXXL O O O O			

3.3.6 計量値の表示、初期設定

差計値の表示	チャンネ 2 1 設 📗	ル番号 現時点の差計値を表示し、また 計量パルスが加わるごとに 新しい差計値を表示します。	
積算値の表示	チャンネ 2 2 図 [現時点の積算値を表示し、また 計量パルスが加わるごとに 新しい積算値を表示します。	
積算値の 初期設定	チャンネル番号 2 3 設		
合成差計値の 表示	2 4 設	現時点の合成差計値を表示し、また 計量パルスが加わるごとに、 新しい合成差計値を表示します。	


3.3.7 その他の設定

	チャ 25設	ンネル番号 +, -, 0
合成係数の設定		
	係数が+ 1	の場合は + 設
	係数が一つ	の場合は
	係数が〇	の場合は 〇 設
	と設定します。	
•		
月報手動印字	30段	前日までの月報を印字します。

印字時限の設定	印字 5 0 設 印字時限は 6 設定します。	:時限 () () () () () () () () () () () () () (
テストパターン印字	98段	プリンタにテストパターンを 印字します。
設定項目確認印字	9 9 設	現在の設定値を印字します。

3.4 異常時の処置

3. 4. 1 紙がつまった時の処置



* しばしば紙がつまる時は、2.1.6項「プリンタと用紙の位置」を参照の上、 給紙の位置関係を調整してください。

4. 演算方式

4.1 パルスの重み 入力パルス1パルスの重みは(合成変成比)/(パルス定数)で表わされます。

4.2 積算値

- (1) 積算値は、初期設定値に対しパルスが入力するたびに1パルスの重み分づつ 積算されます。
- (2)表示および印字は、1/(乗率)で表わされます。

4.3 差計值

- (1) 差計値は、積算値の差として算出します。
- (2) 表示および印字は、1/(乗率)で表わされます。

4. 4 合計差計值

- (1)合計差計値は、差計値をそれぞれ積算した値です。
- (2) したがって、合計差計値は、積算値に等しくなります。
- 4.5 最大差計値 差計値の最大値です。

4.6 平均差計值

- (1)合計差計値を印字回数で割った値(平均値)です。
- (2) 端数は、小数点以下四捨五入しています。

4.7 負荷率

- (1) 平均差計値の最大差計値に対する割合を示します。
- (2)小数第2位以下は、四捨五入しています。

4.8 合成差計值

- (1) 各チャンネルの係数 (+, -, 0) を差計値にそれぞれ +1, -1, 0を 掛けて合計した値です。
- (2) 合成差計値の乗率は、各チャンネルの乗率のうちの最大値と自動的に同じになります。

5. 保 守・点 検

5.1 停電点検

停電補償時間を超える停電があった場合、「停電」表示が点灯します。 この場合、過去のデータは、全て消えていますので、3.1項の手順で 再設定することが必要です。

5.2 ヒューズが切れた場合


何らかの原因でヒューズが切れた場合は、いったん電源スイッチを切り、 付属のヒューズと交換して、再度、電源スイッチを投入してください。

それでもヒューズが切れる場合は、装置故障と考えられますので、お買求め先 あるいは、最寄りの当社支店、営業所、出張所へご連絡ください。

なお、念のためAC電圧が規定の電圧値(100V±10%)内であることを ご確認ください。

6. プリンタの取扱い

図11 プリンタ各部名称と基本的な設定状態



6.2 用紙のセット方法

用紙がなくなり、プリンタが PAPER ENPTY (PEランプの赤色LEDが点が)になりましたら、以下の順序で新しい用紙をセットします。

- (1)ペーパーカバーのPULLと表示されているところをもちあげ、ペーパーカバーを 外す。
- (2)ペーパーカッターを手前に開く
- (3) 中央のローラーシャフトを手前に引く。
 - (4) レリーズレバーを FRICTION側に倒し、プラテンノブを時計方向にまわして現在セットされている用紙を取り除く。






図12 用紙の取り除きかた

図13 新しい用紙を挿入する時の状態



- (5) 左右のスプロケットトラクターのペーパー押えを上に起こす。
- (6)新しい用紙を挿入し、用紙の穴を左右のスプロケットピンにあわせる。
- (7) ピンと穴とが合わない場合、右側の白いスプロケットレバーを後に倒し、 スプロケットトラクターを左右に動く状態にして、ピンと穴とが、 かみ合う位置まで動かす。 このとき、左側のトラクターは、左のストッパー一杯に寄せておく。
- (8)トラクター幅の調整が終わったら、スプロケットレバーを手前に引き、トラクターを固定する。
- (9) トラクターのペーパー押えを閉じる。

図14 プラテンノブを回して用紙を送り込んだ状態



- (10) プラテンノブを回して、用紙を送り込む。 (用紙の先端は、ペーパーガイドに沿って、プラテンの手前に出てくる。)
- (11) ローラーシャフトをプラテン側に倒し、レリーズレバーをPIN-FEED側に 戻す。
- (12)ペーパーカバーをかぶせ、ペーパーカッターを元の位置へ戻す。
- (13) SELスイッチを押すことにより、ペーパーエンドは解除される。 (PEランプが消灯し、SELランプが点灯する。)

6.3 リボン交換方法

リボン交換方法は、以下の手順で行います。

- (1) 電源をOFFにする。
- (2) キャリアカバーを取り外す。
- (3) プリントヘッド部を中央に移動させる。このとき、ヘッド部がローラーシャフトのローラー部へこないように注意する。





図15 キャリアカバーを外したプリンタ


- (4) 現在セットされているリボンカセットを取り外す。取り外すには、カセットサポーターを指で外側へ押し広げるようにして、カセットを持ち上げる。
- (5) 新しいカセットを用意し、リボンが弛んでいるときは、カセットドライブツマミを 矢印の方向に回しピンと張る。

図16 リボンカセット



- (6) カセットをリボンデッキへセットする。リボンの先端をリボンガイドプレートとリボンガイドの間に通し、カセットをリボンデッキへ押し込む。
- (7) カセット両側面のノッチが、カセットサポーターに完全に保持されているかを 確認する。
- (8) 先端のリボンが弛んで、リボンガイドよりはみ出している場合、カセットドライブ ツマミを矢印の方向に回してはみだしを修正する。
- (9) キャリアカバーを取り付ける。

図17 リボンカセットを装置する前のリボンデッキ



- 6.4 プリンタ取扱上の注意
- (1)湿気や塵が少なく、直射日光の当らない場所でご使用ください。
- (2) 電源プラグは、確実に差し込んでご使用ください。
- (3)入力コネクタをプリンタに抜き差しする際には、必ず電源スイッチを 切ってから行なってください。
- (4) プリンタが動作中に電源を切ることは止めてください。
- (5) プリンタの中に物を落とした場合は、直ちに電源を切って注意して 取り除いてください。
- (6) 印字用紙やインクリボンをセットしない状態での空印字はしないでください。 印字ヘッドなどを損傷することがあります。
- (7)電源停電、瞬断があった場合、用紙のページ位置合わせを行なう必要が あります。

いったん電源スイッチを切り、用紙のミシン目をプリンタの印字ヘッドの 少し上に合わせ、再度、電源を投入してください。

そして「SEL」ランプが点灯したのを確認した上で、

本体側から「マニュアル印字」を行ない、印字位置等をご確認ください。

6.5 消耗品

- (1) プリンタ用紙; 10インチLP用紙(1部紙 1000頁/箱)
- (2) プリンタ リボン:本プリンタ専用リボン(リボンカセット)
 - *プリンタ用紙は、一般市販の10インチLP用紙を使用できます。 プリンタリボンは、文字・色が薄くなり始めた時点で、お早めに、 交換してください。

なお、プリンタ用紙およびプリンタリボンは、当方でも用意しておりますので お早めに、ご指示くださるようお願いします。

(付 図)

印字例1 日報印字

~				₹"	シリョク	リョウ	カンリ	ニッシ	くニッオ	(¢ %					32 -	12 -	. 1	(WED)	
	** - A11B	CH 1		CH 3	CH 4		CH &	CH 7	CH 8	CH 9	CR10	_			CH14 10			3*9 2 4 100	
	9° 30'17		1/10								<u>-</u>								
		154621	231654	549878	312645	546798	876452	651204	908451	704651	300210	400120	130207	813402	838348	916989	312437		
	1:00	111	2220	333	44	5	6660	77	8	999	111	222	3330	44	55	66	777	79	
	2:00	100	2000	300	40	5	6000	70	8	100	200	300	4000	50	60	70	800	72	
·	3:00	10	1000	500	100	0	1000	50	10	10	100	500	10000	1	10	50	1000	- 64	
<u> </u>	4:00	790	6300	450	83	3	6500	41	4	790	630	450	8300	27	65	41	390	88	
· ·	5:00	123	2340	345	46	6	6780	79	9	1011	123	234	3450	46	57	68	789	83	
	6:00	893	8330	753	123	7	12530	111	12	893	833	753	12330	77	125	111	1193	160	
•	7:00			511	101	. 0	1110	52	10	21	111	511	10110	2	11	51	1011	65	_
	8:00		1970				1070	50		17	107	507	10070	2	ji	51	1007	66	
		156686	256024	553577	313283	546825	918102	651734	908522	708492	302425	403597	191797	813651	858942	917497	519404		•
	9:00	102	2020	302	40	5	6020	70	8	102	202	302	4020	50	60	70	802	72	
	10:00	116	2270	338	45	5	6710	79	9	1004	116	227	3380	45	56	67	782	81	
	11:00	107	2070	307	40	5	6070	70	8	107	207	307	4070	50	61	71	807	72	
	12:00	111	2220	333	45	6	6660	78	9	999	111	222	3330	45	55	67	777	81	
	13:00	300	4000	500	60	7	8000	90	10	300	400	500	6000	70	80	90	1000	104	
<u>.</u>	14:00	28	1180	518	102	0	1180	52	10	29	119	519	10190	3	12	52	1019	66	
	15:00	112	2230	334	44	6	6670	78	9	1900	112	223	3340	44	56	66	778	81	
.,	16:00	316	4270	538	65	7	8710	98	11	1203	315	426	5370	65	76	87	981	113	
,.	17:00	103	2030	303	40	5	6030	70	8	103	203	303	4030	50	60	71	803	72	<u> </u>
	18:00	13	1030	503	101	0	1030	50	10	13	103	503	10030	2	10	50	1003	64	
	19:00	210	3080	700	120	3	3000	70	12	210	300	700	12000	21	30	. 70	1200	97	
	20:00	123	2340	345	45	5	6780	79	9	976	123	234	3450	45	57	68	789	81	
	21:00	176	2770	377	48	. 6	6770	78	9	176	277	377	4770	58	68	77	877	84	
	22:00	425	5350	563	56	4	5350	56	6	425	535	563	5630	40	53	57	563	83	
	23:00	148	1480	148	15	2	1480	15	j	148	148	148	1480	15	15	14	148	23	
e e	24:00	265	2650	265	27	2	2650	27	3	265	265	265	2650	27	26	27	265	42	
														B14281				1004	
	3,324		65280 8330	10073 753			124760 12530	1590 111		10901 1203			145330 12330	77	1169 125	111	19561 1200	1904 160	
	ጎብን	197	2720	420		4	5198	66		454			6055			63		79	
***	7317	22.1%	32.7%	55.8%	52.0%	57.1%	41.5%	59,5%	66.7%	37.7/	28.8%	51.4%	49.1%	48,1%	39.2%	56.8%	67.9%	49.4%	
									-4	1 —	-								

		•		7 ":	ンリョク	りョウ	カンリ	<u> 199(</u>	<u> ን`` ካホ</u>							<u>82 –</u>		-9497	
		CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5		CH 7	CH 8	CH 9	CHIO		CH12	CH13	CH14	CH15	CH16	3*9 t 4 100	
	テョナリフ	1	1/10	1	10	100	1/10	10	100	1		1	1/10	10	10	10	1	100	
	· ·	4720	. 65280	10073	1531	95	124760	1590	203	10901	5751	9296	145330	879	1169	1512	19561	1904	
		222	5230	1037	154	8	9720	148	20	1110	412	929		- 66	87	137	1685	172	
	3		14990	1804	303	20	25360	366	48	1158	1307		28790	174	212	283	3086	377	
	4		12990	1407	270	12	15410	211	29	1058	1107		25650	95	112	163	1974	270	
	5	902	9320	1170	165	_	13520	153	15	902			16500	78	135	153	1586	197	
_	6	911	9520	1283	228		14160	169	23	1799	841		21630	72	131	157	2167	233 213	
	7	533	7480	1260	187		11930	171	23	1421	640		17620	87 78	108	160 204	2208 2756	272	
	. 8		10000	1727	294	. 8	14270	204	28	902 1789	1005 741	1725	29410 11630	70 71	120	108	1167	169	
	9	901	8520	783	127		13160 16310	119 225	13	2109	521	1143		110	141	203	2753	256	
	10	333	7430	1365 967	209 129		19330	225	24	1970	423		10670	139	171	203	2258	230	
	11	323 211	6450 4220	633	84	11	12460	148	17	1228	311	522	7330	94.	116	137	1577	154	
	13	1341	8690	1257	228		14910	258	32	368	677	1377	21350	118	107	192	2384	255	
	14		17150	1363	233		21590	336	38	1093	1331	1603	20470	160	133	184	1557	323	
	15	2396	14350	1215	206		18830	325	37	628	1051	1454	17700	155	106	174	1468	286	
	16	1453	10130	1123	176	20	19420	249	26	1743	599	1021	14010	156	141	188	1849	258	
	17	901	8520	783	127	9	14970	148	17	2302	741		11630	71	128	125	1456	189	
	18	2020	11980	906	171		14400	197	22	1047	1006			94	102	113	973	213	
	19	828	9520	1283	215		14160	169	22	1717	841		20410	72	131	158	21 67 2502	228 270	
	20	1005	10530	1615	273		15170	202	27	1892	942	1506		74	140 98	191 158	2049	229	
	21	1330	7680	925	195		13900	243	32	357	576 587	1266	18010 15350	116	103	186	1829	248	
	22	1351	8900	1255	178		15560	280	32 24	1266 1009	211		18650	46	65	119	2308	168	
	23 24	121 110	3220 3000	867 800	19B 140	<u> </u>	7660 7000	131	18	110	300	800		51	70	120	1800	136	
	25	121	3220	816	132	3	4170	82	13	328	211		13180	32	42	82	1319	108	
	26	791	6310	468	95	- 5	10000	87	10	1398	631	451	8460	40	89	76	849	124	
	27	790	6300	450	83	3	6500	41	3	790	630	450	8300	27	65_	41	390	87	
	28	790	6300	450	83	2	6500	41	4	790	630	450	8300	27	65	41	390	87	
	29	1230	5680	456	88	10	7900	156	18	257	376	576		67	37	72	583	125	
	30	121	3220	833	106	5	7660	127	15	1009	211	722	9530	45	66	117	1397	129 105	
	31	799	6400	460	122	3		43	8	802	642		12230	28 3434	4399	42 5799	784 71032	8030	
	3 97 (312610	40834	6730		517500	6964	863	45253	26184 5751		628350 145330	879	1169			1984	
	319 4		65280	10073	1531		124760	1590 225	203 28	10901	845	1274		111	142	187	2291	259	
	1/17	1116	10084	1317	217	13 77	19674	14 27/	19 87	13.47			13.9%					13,6%	
	7477	23.0/.	10.4%	13.1/	37.2/4	10.74	1017/	17.27.	10.00	1017/1	41167	4911/1	. = 1						
	····																		
					•									_					

印字例3 設定值確認印字

		CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7	CH 8	CH 9	CHIO	CH11	CH12	CH13	CHI 4	CK15	CH16	3*914	
	ゔ゚゚゚゚゚゚ョウリラ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1_	1_	1	1	
·	(7"23)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	(7"24")	1	1	1	1_	1	1	1	1	1	1	1	1	1_	1_	1_			
	7479	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	÷1	+1	+1	+1	+1	+1	+1		
~	ともサンチ インジ)") "]/	8											_,		-			
	5°44°9 4ン) t	Đ																
	294*9 (2)	7:37	0																

印字例4 マニュアル印字

 .	10:24	212 564455			. 769 125114			1183 465255				661 143 <u>17</u> 4		884 647531	9766	
					 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 :							
			 		 				 							
<u> </u>			 	·	 				 							
		_ ·	 		 		· · · · ·		 			_				
			 		 		 		 	 -		- 				·
····			 .		 				 							
· ·· ·			 · · · · ·						 							·
			 		 				 ·····				_,			
			 		 			·	 							
			 						 	· · ·						··

印字例5 テストパターン印字

!"#\$%&^()#+,-./0123456789:;<=>??AABCDEFGHIJKLM\OPORSTU\AXY2[¥}^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{!}^ .「..-??40z4pa==-742z47hf27u797Z7p} ታ፲፰ቆ/ሌ는7ሴት፻፭ፊ/ቲኒ፲፰ሃሁኑወንን^ !"#\$%&^()#+,-./0123456789:;<=>??AABCDEFGHIJKLM\OPORSTU\AXY2[¥]^_\abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{!}^ .「..-?7+0 z#piaw-7/01#3#9757597tv9#77647ia7/htm36/tf1a5/Whody-* !*##%&'()**;-./0123456789;;(=)?9ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUADXYZI#1^_\abcdefghijklm nopgrstuvuxyz{;}* . ",、*7+1914913=-749148+273994575+}=3+3/hE7947E6/tt139/MUDD** !*#\$/&'()*+,-,/0123456789:;(=)?@ABCDEFGHIJKLttOPQR 89::{=>?@ABCDEFGHIJKLYNOPQRSTUAQYZ[\$1^_`abcdefohijk]noopgrstuvwxyz{|}~.f7/9147135-7/91474797777777777747747185 749117139-7491137979787977777123Jht7\A7E6/1715796007/* !*##/&*()*+,-./0123456789:;(=)?2ABCDEF6HIJKUNYOPORSTUMAXYZE#3^_*abcdefghij Kimnopgrstuuwxyz(;)" **,-,71421#339-7491#3#?7359ztv9\$\$75\}=x\$\/\t2\4x=6/t7135V#\D7\"" !"#\$%&'()*+,-,/0123456789:;(=)?@ABCDEFGHIJKLI#NO PORSTUMAXYZ[#]^_abcdefqhijklmnopgrstuwxyz{|}^ - , , -7,19219139-7402174197978787278724]ht734723472187981074726 56789:; (=>??AABCDEFGHIJKLINOPQRSTUXAXYZ[¥]^_`abcdefghijkImnopqrstuvxxyz(;)* . 「」、、77/12/#139-7/02/##19772792XY9#7717/2#726/ft137U !"##%\&'()*+;~./0123456789;;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUMXXYZ[#]^_'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{!}~ . *, ソタチブラネナニヌネノハヒフクネマミムメモアユヨラリネレロワン・・ 、-7749z#za=-749z#\$\$?9739zky9597h}zz#/hb7^\$qz6/tfz37%bb07)** !***#**\$%&*()#+,-./0123456789;;{=>?2ABCDEFGHIJKL1410PQRSTUMAXYZ[#1^_`abcdefg. httpPQRSTUMXYZ[#1^_\abcdefqhijklmnopgrstuwxyz(1)~ ."」、-7/40z#20ag-7/9Z#2497J75ZtY9597b1.Z#/nt7047Z6/f71379M070^* !"##/&/()#+_=_/01 23456789:;(=)?2ABCDEFGHIJKLINDPORSTIMAXYZ[‡]^_`abcdefghijKlnnopqrstuwxyz(l)" .「1、-7749121=3-7491287=3797575475754718718718718 794/072** !*#\$/&*()*+,-,-/0123456789:;(=)?QABCDEFGHIJKIMOPORSTINAXYZ[¥1^ `abcdefghijklanopqrstuvwxyz{[]*-,-,-,-,71231238=7/914347939 タスセッチチプトトニストハトフつネマミムトキュョラリルレロフン^{**} ! *#\$Z&*()*+,-./0123456789:;<=)?@ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUMXXYZ[キ]^_.^abcdefghijklmnopqrstuwxxyz[|)**
。「」、・フィクコストュョョーアイクエスネテイクコプラスセッチチプトトニストハトフへキマミムトキュョッチルトワフン^{**} ! *#\$Z&*()*+,-./0123456789:;<=)?@ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUMXXYZ[サ]^_.^abcd efghijkinnopgrstuvwxyz{}?"."1x.*774717133-74917379737575757574713770173775475471377047547737547737547737547737 JKLMNDPORSTUMAXY2[#1^_\abcdefghijklmnopgrstuwxyz(1)* .「1、*774721#13=-7491##7977#775##1741#1747#7726/#17185##47 /0123456789;;(=)?aABCDEFGHIJKLINDPGRSTUMXYZ[#]^_`abcdefghijKlinnppgrstuwxyz(l}^ .FJ.\-77471x7z=7491x3x977J75xzz4/t 1137%b07>** !*#\$%b'()*+,-./0123456789:;<=)?24BCDEFGHIJKLINOPORSTUARXYZ[¥]^_\abcdefghijklmnopqrstuwxyz(1)~..f\n.:7z49z1#2a=-74917372 クュアラシスヒンタチクテトクニスネクルヒフ∿ネマニム/tフュヨウリルレロワン゙゚!"#\$%/⟨'⟨)*+¸-,/0123456789;;(=)?@ABCDEFGHIJKLI*NDPORSTLVAXYZ[‡1^_`abcdefghijklmnopgrstuvwxyz(i bcdefghijkinnopgrstuvwxyz{!}* -「,、・7ァイウエオトコヨサー7イクエオトオウフコサラスセンタシチアサトニスネノハヒフヘホマニムメセヤユヨサリムロワン* !"#\$%&′()*+,-,/0123456789:;<=)?』ABCDEF GHIJK<u>DHNOPORSTUNAXYZI¥3^_`abcdefghijklmnopqrstuwxxx</u>z{<u>i}*_.ct</u>7749x322as=749x32223757529375752237342242737322621213946072**<u>!*\$%&^()*+</u> ,-./0123456789;;<=>?2ABCDEFGHIJKLYNOPORSTUMAXYZ[¥]^_`abcdefghijkInnopqrstuvwxyz(i)^ .^;-7749xxpza=-7491xXx9747975757572x7472

!"#\$%&^()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`abcdefghijkimno <u>pgmgtuvwxyg()>~。。「usゥヲァィウェオヤュョッーアイウェオカキクケコサシスセソタチサテトナニヌネノムヒフへボマミムメモヤユヨラジルレロワン^)</u> "#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`abcdefghijklmnop grst<u>uvwxyz(ί)~ 。Γι、・ヲァィゥェォャュョッ-アィウェオカキクワフサンスセッタチツ</u>テトナニヌオノハヒフンホマミムメモヒュヨラリルレロワン<u>`</u> "#\$%&^()*+,-./0123456789;;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`abcdefghiJk1mnopq rstuvwxyz(ĺ)~。「」、・ヲァィゥェオをュョッーアイウエオカキクケコサシスセソタチッテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン^^! #\$%&'()*+,-./0123456789:;(=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`abcdefghijk1mnopqr <u>。「ょヽ・ヲァィウェオヤュョッーアイウェオカキクケコサシスセソタチ</u>ツラトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン<u>、* !</u> # stuvwxyz(|}~ \$%&'()*+,-./0123456789:;(=)?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`abcdefghijklmnopqrs <u>tuvwxyz(i)~ 。fu、・ヲァィゥェオキュョッーアイウェオカキクセコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマニムメモキュヨラリルレロワン^^^!『井集</u> %&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_ abcdefghijklmnopqrst <u>╙╙⋉⋉⋇⋜⋠⋛⋗∊∊⋾⋋∊⋽⋇⋠⋻⋇⋇⋭⋇⋇⋇⋍⋝⋌⋻⋇⋪⋣⋞⋪⋽⋣⋻⋇⋭⋎⋬⋇⋓⋛⋫⋋⋫⋍⋞</u>⋞⋏⋒⋿⋽⋔⋫⋜⋸⋐⋞⋞⋪⋒⋑⋣⋒⋫⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒ &'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`abcdefghijk}mnopqrstu <u>。「」、・ラァイウェオヤュョッーアイウェオカキクウコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフ</u>クホマミムメモアユヨラリルレロワン<u>^^!</u>##多X&-'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`abcdefghijkimnopqrstuv wxyz(i)~ 。「」、・ヺァイクェオウュョッーアイウェオカキクケコサシスセンタチツテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤュヨラリルレロワン<u>、・</u> ()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[#]^__`abcdefghijklmnopqrstuvw <u>メンス(i)~ 。『ょ、‐ヲァィウエオキュョッーアイウエオカキクラコサシスセソグチ</u>ツテトナニヌネノハヒフハホマミムメモヤュヨラリルレロワン<u>^^.!』</u>井本火&/(>*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_\abcdefghijklmnopqrstuvwx <u>yz(ドタ~ 。「」、・ヲァイクェオヤュョッーアイウェオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌキノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン^^</u> *+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`abcdefghijkimnopqrstuvwxy <u>ょくしつ~ 。「ょ、・ヲァイウェオセュョッーアイウェオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノムヒフへホマミムメモセュヨラリルレロワン^^ !"Hキど&くく〉キ</u> +,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz <u>(Ĺ)~。「」、・ヲァイウェオたユョッーアイウェオカキクケコサシスセンタチツラトナニヌキノムヒフヘホマェムメモセユヨラリルレロフン~・・!"#キン&・()*+</u> -./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz(<u>・「」、・ラフィウェオヤュョッーアイウェオカキクケロサシスセソタチツテトナニヌネノムヒフ</u>クホマミムメモアユヨラリルレロワン<u>**・!</u>##\$%&<u>-()*+</u>。 -./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[*]^_`abcdefghijk1mnopqrstuvwxyz(; <u>♪~ 。「ょ、・ヲァイウェオウュョッーアイウェオカキクケコサシスセンタチツテトナニヌネノハヒフヘホマニムメモヤュヨラリルレロワン^^ . !"井本火&く()※+。=</u> ./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_\abcdefghijk!mnopqrstuvwxyz(I) <u>。「ょ、・ファイウエオカュョッーアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフ</u>ウホマミムメモヤュヨラリルレロワン^{をのって}出来来なるインギャッー

KK4A設定項目一覧表

			項目番	号	設定
設	定内容	項目	初期値	設定範囲	(双足 /
	時分の設定	112	0800	0000~2359	111 2
時刻	年月日の設定	12段	820930	~991231	
1	時分の表示	13段			13級
	年月日の表示。・	14設			14股
日報・月報の	日報印字時刻	15段	0 (24時)	0~23	15圆 □ 図
集計および	月報印字日	16段	0(月末)	0~28	1600 0
日時	積算 値印字時刻	17段	8	0~23	172 2
	乗率	18段	1	1/10, 1, 10 100, 1000	チャンネル番号 無率 18 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 2
					乗率1/10と設定する場合は [1][-][1][0] と設定します。
乗率 パルス重み	ハルス重み (分子)	19段		1~999999	チャンネル番号 分子
ノルンス王が	パルス重み(分母)	20段	1	1~999999	チャンネル番号 分母 一回 一回
	差計値の表示	2 1 設	•	, 00000	20段(日)段 日 段 日 日 段 日 段 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
	積算値の表示	228			2 1 設
計量値	積算値の初期設定	238	0	0~999999	22段 🗀 🕸
	· 设界超少初的现在				チャンネル番号 23段
	A # # # # # =	(A) (A)			この設定は、パルス重みと乗率を設定してから おこなってください。
	合成差計の表示	24段			24段
合成係数0)設定	25設	+1	+1.01	チャンネル番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
				• .	25殿 殿 殿…殿
月報手動印	字	30設			300
印字時限の)設定	50段	60	30. 60	50段 段
テストバタ	ニーンの印字	98設			982
設定内容預	認印字	992			992

一ご注意とお願い —

停電、瞬停が発生した場合は、必ずプリンタのページ合わせをおこなって ください。 (取扱説明書の6.4項(7)をご参照ください。)